

Art. Nr. 12405

24m+



Outdoor Teepee Tent

Assembly instruction

Outdoor Zelt Tipi

Aufbauanleitung

Tente pour l'extérieur Tipi


Notice de montage

Tenda Outdoor Tipi

Istruzioni di montaggio

Tienda de campaña Tipi para exteriores

Instrucciones de montaje



CAUTION:

The toy is to be assembled by an adult.



CAUTION:

Assemblage par un adulte requis.



WARNING:

CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.



AVERTISSEMENT:


RISQUE DE SUFFOCATION





















Présence de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.





Legler OHG small foot company
Achimner Straße 5
27755 Dalmeihorst / Germany
www.small-foot.de




WARNING! Adult assembly required. | ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen. | ATTENTION! Assemblage par un adulte requis. | AVVERTENZA! Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. | ADVERTENCIA! Se requiere ensamblaje por un adulto.




| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--------|
|  |  |  C x 1 |  |  |  |  |  |  | H x 2 |
| A x 2 | B x 3 | D x 1 | E x 1 | U x 1 | F x 1 | G x 1 | Z x 1 |  | I x 2 |
| | | | | | | | |  | J x 2 |
|  | K x 1 | | |  | N x 1 | | |  | |
|  | L x 1 | | |  | O x 1 | | |  | T x 1 |
|  | M x 1 | | |  | P x 1 | | |  | a x 43 |



5



6



7

